

1. 「系統電源」按「開 ON」



(左下角電源指示燈亮起)



2. 單槍投影機會自動開機螢幕會亮起來



3. 開啟電腦



4. 電子白板或布幕上出現電腦畫面



5. 若沒出現電腦畫面，請按「老師電腦」按鈕。再沒出現正常畫面請洽資訊組處理。



6. 教室原來的擴大機電源仍要打開才有聲音。



7. 如果聲音太小可按「音量調整 + -」做調整。



8. 有線或無線麥克風可插在「麥克風」使用。



9. 如果麥克風效果不如預期，請改插回教室的擴大機。



10. 可外接筆電或手機傳輸棒，但模式要切到「外接訊號」按鈕



11. 近期內將施作的部分包含：建置一台安卓電腦及系統及其他更多相關功能。

